

01-050-0806-0, 01-050-0807-0

März 2009

March 2009

Anleitung: Reflexstreifen 3M für
Kofferkanten

Instruction: Reflective stripes 3M
For pannier systems

Lieferumfang:
2x Reflexstreifen

:Contains:
2x Reflective stripes



Montage

Reinigen Sie die Kofferkanten. Nach Beseitigung grober Verschmutzung am besten mit Bremsenreiniger. Die Oberfläche muss Fettfrei sein

Mounting

Clean the panniers. After removing visible dirt please use brake cleaner. The surface must be free of grease.

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebeseite und bringen Sie die Klebestreifen auf die Kofferkante auf. Streichen Sie den Reflexstreifen mit einem Tuch glatt.

Remove the protection foile from the stripe and tape the stripe to the corner of the pannier. Fix the stripe by using a fabric sheet.